

Isolering av snedtak med Isover Kretsull

Isover Kretsull installeras av specialutbildade lösullsentreprenörer. För att resultatet ska bli bra, utan t ex sättningar, krävs vissa förberedelser.

Snedtaksfacken får inte innehålla kortlingar eller störande el- och ventilationsdragningar. Ett styvt vindskyddsmaterial, så som Isovers system för vindavledning, monteras på distansläkt för att förhindra utbuktning som kan blockera ventilationsspalten. Detta ger ett obrutet tätskikt och säkerställer luftspalten mot yttertaket. Luftspalten bör vara minst 25 mm mellan skiva och yttertak.

Luft- och ångspärr av åldringsbeständig plastfolie monteras innan glespanelen på max c-avstånd 400 mm. Skarvar i plastfolien ska klistras eller klämmas med glespanel med minst 250 mm överlapp.

För att ge lösullsentreprenören möjlighet att kontrollera packningen och utfyllnaden av isoleringen ska innerbeklädnaden först sättas upp när isoleringsarbetet är färdigt.

Isover Kretsull är klassat som obrännbart material. I snedtak kan IsoverKretsull uppnå brandklass REI30 och REI60.

