

# CLIMCOVER Lamella och CR

## - Arbetsanvisning

### Isolera med CLIMCOVER Lamella och CLIMCOVER CR

CLIMCOVER Lamella och CLIMCOVER CR kan monteras på olika sätt beroende på vilket objekt som ska isoleras och vilken funktion isoleringen ska fylla.

Metoderna kombineras med tejpning av skarvarna om det ska vara en kondensisolering. Använd ISOVER Aluminiumtejp med bredd 75 mm. Det är mycket viktigt att du trycker hårt med exempelvis en plastspatel, längs hela tejskarven.



Spirallindning med förzinkad ståltråd som knopas minst en gång per enhet.

**OBS! Tejpen är till för att försluta skarven och inte för att ta upp mekaniska spänningar. Därför får tejpen aldrig ersätta bandning eller spirallindning. Använd endast ISOVERs utprovade tejp. Då uppfyller konstruktionen brandkravet för A2-s1, d0.**



Bandning med minst tre band per mantellängd.



Tryck hårt längs tejpen med plastspatel eller dylikt.



**Saint-Gobain Sweden AB • ISOVER**

267 82 Billesholm • Sverige  
Tel 042-840 00

[www.isover-teknisk-isolering.se](http://www.isover-teknisk-isolering.se)